

作り方

色を付けてオリジナル貯金箱

自由工作

おみくじ

貯金箱



ほかに
ひつような
もの



紙工作用接着剤




セロハンテープ




5センチくらい

図サリ
さあ工作
自由工作

入って
いるもの



本体台紙 1枚



ドラム台紙 1枚

竹ひこ(筒) 1本




竹ひこ(筒) 10本



通球ホール(大) 1個



通球ホール(小) 1個




本体台紙 1枚



プラパフ 1個



ひも 1本





作り方説明書 1枚


1 ドラムの中パーツを組み立てる。

竹ひこ(筒)にプラパーツを1枚、順番におしこみます。少しななめにして、角を削っておしこんでください。抜けないように接着剤で固定します。(抜けるとドラムが回らず、おみくじが出てこないためです。)


注意




ドラム台紙と竹ひこを合わせる時に、竹ひこを少しななめにしておしこみます。抜けないように接着剤で固定します。



通球ホール(大)を内側に通がるようにセロハンテープで付けます。★裏はしっかりと付けましょう。内側を透してドラム台紙にまく。




その上に通球ホール(小)を内側に通がるように付けます。★裏はしっかりと付けましょう。



2 ドラムを作る。

図のように組み立てる。


切り口に差し込みます。★差し込んだ内側をセロハンテープで押さえます。




セロハンテープで内側の段差をかくします。




反対側のふたをさしこみます。



穴の小さい方の片方のふたをさしこみます。




ドラムの棒を中心の穴にさしこみます。




確認しよう

竹ひこ(筒)を2本入れ、穴から出てくる棒を回してみよう。




3 本体を組み立てる。


本体台紙の中央にある点線に沿って、紙パーツを接着剤で付けます。



本体を組み立てます。




ドラム



ふたをさしこみます。



キャップを付けます。



おみくじの口がドラムのふたの上に来るようにふたをさしこみましょう。



前に接着剤をつけ、ひもを巻きつけよう。



好きな色でしあげよう
できあがり!



おみくじステッカー
ハサミで切り取り、作品に貼って使ってください。


おみくじ

作品例


オリジナルの箱を作って
みよう!



今年の運勢「うらないおみくじ」




今年の初詣で引いた「おみくじ」イメージ



貯金として「おみくじ」

完成「おみくじ貯金箱」の使い方

1 貯金をするお金を入れます。



2 棒を回すと、おみくじが落ちます。おみくじが出てきます。★出ないときは何回か回してね。



3 おみくじを元に戻します。

